

	көлік құралына қажет ететін жұмыстар
1	Су сорғысын ауыстыру
2	Жылыту шүмегін ауыстыру
3	Саңылауларды ауыстыру
4	Қыздыру радиаторын ауыстыру
5	Салқындату жүйесіне арналған радиаторды ауыстыру
6	Термостатты ауыстыру
7	Антифризді ауыстыру
8	Датчикті ауыстыру электр желдеткіші
9	Температура сенсорын ауыстыру
10	Май қысымының сенсорын ауыстыру
11	Мотор майының өзгеруі
12	Беріліс қорабының майы өзгереді
13	Раздатқадағы майды өзгеруі
14	Білік редукторындағы майды ауыстыру
15	Май сорғысын ауыстыру
16	Май сүзгісін ауыстыру
17	Шассиді майлау
18	Рульдік шлангты ауыстыру
19	Қуатты басқару майды ауыстыру
20	Қозғалтқыштың диагностикасы,
21	қозғалтқыштағы қысуды өлшеу
22	Артқы қозғалтқыштағы май тығыздағышты ауыстыру
23	Шынжырлы тартқышты ауыстыру
24	Уақыт белдеуін ауыстыру
25	Алдыңғы қозғалтқыштағы май тығыздағышты ауыстыру
26	Қозғалтқыштың тіреуішін ауыстыру
27	Бензин сорғысының тығыздағышын ауыстыру
28	Клапан қақпағын жабу үшін ауыстыру 1 дана
29	Белдікті жұлдыздарға ауыстыру
30	Ауыстырмалы белдікті ауыстыру
31	Клапанның тығыздағышын ауыстыру.
32	Тізбектегі дамперді ауыстыру
33	Блоктың басын алу және орнату
34	Қозғалтқышты шығару және орнату
35	Дискіні ауыстыру
36	Артқы беріліс қорабының майлы
37	тығыздағышын ауыстыру
38	Артқы қатарды ауыстыру
39	Алдыңғы безді ауыстыру
40	Білік тығыздағышын ауыстыру
41	Алдыңғы крестті ауыстыру
42	Сыртқы мойынтіректі ауыстыру
43	Білік мойынтірегін ауыстыру
45	Безді ауыстыру табиғаты 1 дана
46	Спидометрдің кабелін ауыстыру
47	Ауыстыру цилиндрін қан кетумен ауыстыру
48	Серпімді муфтаны ауыстыру
49	Тығыздықты реттеу
50	Өткізу пунктін жөндеу
51	Беру қорабын жүргізу
52	Редукторды, автоматты беріліс қорабын алу, орнату

53	Суспензия диагностикасы
54	Жоғарғы қолды ауыстыру 1 дана.
55	Жоғарғы шардың буындарын ауыстыру
56	Жоғарғы үнсіз блоктарды ауыстыру
57	Сыртқы граната ауыстыру
58	Ішінде гранатаны ауыстыру
59	Қыстырғыштың ұшын ауыстыру
60	Төменгі қолды ауыстыру
61	Төменгі шарды ауыстыру
62	Төменгі үнсіз блоктарды ауыстыру
63	Алдыңғы хабты репрессиясыз ауыстыру.
64	Артқы рельсті ауыстыру
65	Штепсельді ауыстыру шебері
66	Бұрын тұрақтандырғышты ауыстыру
67	Тұрақтандырғыш бұталарын ауыстыру
68	Жастықты ауыстыру
69	Сыртқы қақпақты ауыстыру
70	Шар мойынтіректерін ауыстыру
71	Рульдік ұшты жөндеу
72	Руль сөресін қосалқы бөлшектерсіз ауыстыру
73	Алдыңғы және артқы сөрелерді ауыстыру
74	Негізгі тежегіш цилиндрін қан кетумен ауыстыру
75	Алдыңғы тежегіш төсемдерін ауыстыру
76	Қызмет тежегіш цилиндрін ауыстыру
77	Калиптерді ауыстыру
78	Тежегіш шлангты ауыстыру
79	Тежегіш түтікті ауыстыру
80	Артқы тежегіш төсемдерін ауыстыру
81	Тұрақ тежегішінің кабелін ауыстыру
82	Тежегіш диск ойығы
83	Қажетті бөлшекті жөндеу
84	Сенсорды ауыстыратын салқындатқыштың температурасы
85	Жарық ауыстырғышты ауыстыру
86	Отқа ауыстырғышты ауыстыру
87	Кондиционерлік жүйенің диагностикасы
88	Жылыту қозғалтқышын ауыстыру
89	Моторды ауыстыру
90	Шамдарды ауыстыру
91	Батарея заряды
92	Инъекциялық инжекторлық жүйе
93	Сақтандырғыш қорабына техникалық қызмет көрсету
94	Генераторға техникалық қызмет көрсету
95	Бастапқы жөндеу
96	Панельді алып тастау және орнату
97	Қосымша дыбыстық сигналды орнату
98	Тұманға қарсы шамдарды орнату
99	Ағымдағы жөндеу эл. жабдықтар
100	Жанармай қысымын тексеру
101	Карбюраторды жөндеу
102	Жанармай бағын шығару және орнату
103	Компьютерлік диагностика
104	Капотты ауыстыру

